

Deljenje digitalnog ključa sa prijateljima i porodicom - uputstvo

Ð

۵)

bZ4X

My Garao

SADRŽAJ

Strana 3 – Podešavanje naloga. Strana 10 – Korišćenje digitalnog

ključa.

Strana 11 - Upravljanje i deljenje digitalnog ključa.



PODEŠAVANJE NALOGA



KORAK 1

Kada budete pozvani da delite digitalni ključ, dobićete SMS poruku.

Ako još uvek niste instalirali aplikaciju MyToyota, kliknite na link da biste je preuzeli.



KORAK 2

Preuzmite aplikaciju.



KORAK 1

Napravite nalog u aplikaciji MyToyota.



KORAK 2

Dodirnite "Start Setup".



Biometric verification

To assign a Digital Key to the correct user, we must first confirm your identity via biometric verification (Touch ID/ Face ID) before verifying your phone number. Please follow the prompts to continue.



KORAK 3

Pratite uputstva na ekranu sa podešavanjima kako da biste potvrdili broj telefona, a zatim prihvatite poziv za deljenje.

Morate da imate pouzdan Wi-Fi ili vezu za prenos podataka, kao i omogućite blutut i opciju biometrijske provere.



KORAK 4

Verifikujte svoj broj telefona.



KORAK 5

Da biste nastavili sa preuzimanjem deljenog digitalnog ključa, dodirnite "Accept".

9:41	0	al 🗢 🖿
	Digital Key Invite	
	\bigcirc	
Invite ac	cepted	
To activate a shared with y	Digital Key that has bee rou, please complete th	en e set
up. This will t	ake about 5 minutes.	
	Sart Setur	

KORAK 6

Da biste aktivirali digitalni ključ, dodirnite "Start Setup".



Shared Digital Key Setup \times Step 1 Of 4: Ready to pair ----Ready to pair with vehicle? • Make sure you are in a strong cellular network signal area • Bluetooth is enabled on your mobile Next

KORAK 8

Da biste uparili telefon sa vozilom, pratite uputstva na ekranu.

Kliknite na "Next".



KORAK 9

Ostanite blizu vozila i kliknite na "Next".



KORAK 10

Dodirnite "Connect to Vehicle".

This process can take up to 60 seconds.

phone







Podešavanje je sada završeno.

KORIŠĆENJE DIGITALNOG KLJUČA

KORAK 1

Dok koristite aplikaciju, oznaka blututa će pokazivati kada je digitalni ključ u dometu.

Ovde ekran pokazuje da je digitalni ključ van dometa...

KORAK 2

...a ovde je digitalni ključ u dometu.

*Zbog nekih ograničenja antene automobila i jačine signala, nek funkcionalnosti možda neće uvek raditi kako se očekuje. To se odnosi otključavanje, zaključavanje i pokretanje automobila, posebno ako postoje prepreke koje blokiraju signal.

KORAK1

Da biste upravljali deljenjem svog digitalnog ključa ili ga uklonili, jednostavno idite na ekran sa podešavanjima digitalnog ključa.

Dodirnite "Digital Key Settings".

9:41	0	• ■	١
<	Digital Key Settings		
	P		
	Activated		l
Invite For: bZ4X	(
How To Use Digital Key		>	ľ
Customise Key Range		>	
Remove [Digital Key	>	

KORAK 2

U ovom odeljku dostupno je više informacija o tome kako da koristite ili uklonite digitalni kliuč.

Napomena: Funkcija za pokretanje motora pametnog digitalnog ključa neće raditi ako je vaše vozilo opremljeno dodatnim uređajem za imobilizaciju, i ako se ključ imobilajzera ne nalazi u vozilu (isto kao i fizički ključ).

*Povezane usluge se stalno pobolišavaju, pa se vizuelni prikazi i ekrani aplikacija u ovom uputstvu mogu donekle razlikovati od onih koji se vide u vašoj aplikaciji MyToyota.

*Zbog mogućih ograničenja zbog antene vozila i jačine signala, uvek preporučujemo da telefon držite u ruci dok koristite funkcije pametnog digitalnog ključa.

**Preporučujemo da imate fizički ključ pri ruci kao rezervnu kopiju kad god je to moguće.

SVAKO REŠENJE JE VAŽNO

*Povezane usluge se stalno poboljšavaju, pa se se vizuelni prikazi i ekrani aplikacija u ovom uputstvu mogu donekle razlikovati od onih koji se vide u vašoj aplikaciji MyToyota. *Zbog mogućih ograničenja zbog antene vozila i jačine signala, uvek preporučujemo da telefon držite u ruci dok koristite funkcije pametnog digitalnog ključa. **Preporučujemo da imate fizički ključ pri ruci kao rezervnu kopiju kad god je to moguće.

