

Toyota Smart Digital Key – saveti i trikovi – uputstvo



PODEŠAVANJE DIGITALNOG KLJUČA



Activating your Digital Key

To begin, make sure your mobile and vehicle are in a strong network signal area, your Bluetooth is switched on and you have your actual key fob.

Setup time: 5 minutes



KORAK 1

Ovaj dokument vam pruža savete o korišćenju i kalibraciji Toyotinog pametnog digitalnog ključa.

Prvo, hajde da se podsetimo nekih stvari koje morate da uradite:

Proverite da li ste aktivirali pametni digitalni ključ u aplikaciji MyToyota.



KORAK 2

Omogućite blutut.

Odricanje od odgovornosti: Molimo vas da pogledate video vodič o podešavanju pametnog digitalnog kluča (SDK) kako biste detaljno pratili korake za aktivaciju SDK-a pre nego što pogledate ovaj video.



SETTING UP YOUR SMART DIGITAL KEY



KORAK 3

Nosite sa sobom fizički ključ kao rezervnu opciju ako je veza za prenos podataka neadekvatna.



KORAK 4

Neophodno je da aplikacija bude pokrenuta i radi u pozadiini.

PODEŠAVANJE DIGITALNOG KLJUČA





KORAK 5

Povežite profil iz aplikacije MyToyota sa multimedijom vozila. U ovoj fazi možete takođe omogućiti svoj pametni digitalni ključ.

Odricanje od odgovornosti: Ako ste povezali pametni digitalni ključ u svom vozilu koje ispunjava uslove, nemojte povezivati fizički ključ u multimediji, jer će to onemogućiti njegov rad.

Od sada je moguće i povezivanje pametnog digitalnog ključa sa multimedijom.



PODEŠAVANJE DOMETA DIGITALNOG KLJUČA (KALIBRACIJA)



KORAK 1

Podrazumevana osetljivost je između niskog i srednjeg nivoa. To vam omogućava da otvorite ili zatvorite vozilo sa oko 15 centimetara udaljenosti dok držite telefon.

Takođe, možete pokrenuti vozilo postavljanjem telefona na centralnu konzolu ili bežični punjač.



KORAK 2

Ako se vozilo ne otvara jer ste predaleko ili telefon nije dobro postavljen, koristite podešavanje srednje ili visoke osetljivosti u odeljku "Smart Digital Key" aplikacije MyToyota.

Ako se ključ lako prepoznaje, kao da je unutar vozila, osetljivost je možda podešena previsoko. Jednostavno se udaljite ili smanjite nivo osetljivosti.



PODEŠAVANJE DOMETA DIGITALNOG KLJUČA (KALIBRACIJA)



KORAK 3

Generalno preporučujemo korišćenje podrazumevanog podešavanja.

Ako promenite nivo osetljivosti, morate zatvoriti i ponovo otvoriti aplikaciju da biste aktivirali promene.

LOKACIJE BLUTUT PRIJEMNIKA U VOZILU



1. multimedia - 2. passenger door - 3. rear drive side door - 4. driver door

Blutut prijemnici se nalaze na sledećim mestima:

- 1. U multimediji
- 2. Na suvozačevim vratima
- 3. Na zadnjem sedištu sa strane vozača
- 4. Na vozačevim vratima

SVAKO REŠENJE JE VAŽNO

*Povezane usluge se stalno poboljšavaju, pa se vizuelni prikazi i ekrani aplikacija u ovom uputstvu mogu donekle razlikovati od onih koji se vide u vašoj aplikaciji MyToyota.

