



TOYOTA

UVEK **BOLJE**

Kako funkcioniše Share to Car (Prebacivanje podataka u automobil)

Share to Car

Koristeći opciju Share to Car, možete unapred planirati put tražeći smernice na svom telefonu, u toplini doma.

Ove smernice se potom mogu preneti u vaš automobil tako što ćete slediti navodeću, jednostavnu proceduru.

Pre upotrebe Share to Car

Vaš multimedijalni uređaj i vaše vozilo moraju biti povezani unutar aplikacije.

Proverite da li se identifikacioni broj multimedijalnog uređaja pojavljuje u aplikaciji (ikonica zupčanika > settings > car tab/kartica vozila > Multimedia section/deo za multimediju).

Ako nije prikazan, dodajte ga, prateći instrukcije u aplikaciji.

Korišćenje Share to Car: pregled

Korak 1 – Na početnoj stranici aplikacije kliknite na "Services" (Usluge).

Korak 2 – Kliknite na "Share to Car".

Korak 3 – Kliknite na "Where to" (Kuda) da biste ukucali svoje odredište.

Korak 4 – Ukucajte svoje odredište ili mesto prvog zaustavljanja.

Korak 5 – Kliknite na "+" da biste dodali još mesta za zaustavljanje.

Korak 6 – Ukucajte adresu odredišta.

Korak 7 – Kada završite planiranje putanje, kliknite na "Send to car" (Pošalji vozilu).

Korak 8 – Na ekranu će se prikazati potvrda.

Korišćenje Share to Car: pregled

Korak 9 – Poslednja ruta koju ste poslali vozilu, pojaviće se na uslužnoj stranici.

U automobilu:

Korak 10 – Kliknite na "Setup" (Podešavanje).

Korak 11 – Kliknite na strelicu za ekstenziju menija.

Korak 12 – Kliknite na "Online" (Onlajn), a zatim na "Toyota online" (Toyota onlajn).

Korak 13 – Proverite da li je prikazan ispravan nalog i zatim kliknite na strelicu usmerenu ka dole.

Korak 14 – Aktivifrajte "Load POIs/routes from server" (Automatsko preuzimanje POI) ili alternativno kliknite na "Load POIs/routes from server" (Učitaj POI-e/putanje sa servera).

Korak 15 – Vaša ruta je spremna!

Korišćenje Share to Car: nastavak pregleda

Korak 16 – Kliknite na "Map" (Mapa) da biste koristili rutu poslatu iz aplikacije.

Korak 17 – Kliknite na ikonicu za pretraživanje.

Korak 18 – Kliknite na "Favourites" (Omiljeno).


Korak 19 – Kliknite na rutu koju ste dobili iz aplikacije.

Korak 20 – Učitaje se ruta koju ste dobili iz aplikacije.

Korak 21 – Sada možete započeti vožnju.


Korišćenje Share to Car: Korak 1

Na početnoj stranici kliknite na "Services" (Usluge).




Korišćenje Share to Car: Korak 2

Klikinite na "Share to Car".




Korišćenje Share to Car: Korak 3

Kliknite na "Where to" (Kuda) da unesete svoje odredište i aktivirate tastaturu svog telefona.



Korišćenje Share to Car: Korak 4


Unesite svoje odredište ili mesto prvog zaustavljanja.



Korišćenje Share to Car: Korak 5


Možete uneti do 9 međustopova (maksimalno 10 lokacija).

Da unesete još mesta za zaustavljanje, kliknite na "+".




Korišćenje Share to Car: Korak 6

Unesite adresu
odredišta.




Korišćenje Share to Car: Korak 7

Kada završite planiranje putanje, kliknite na "Send to Car" (Pošalji u automobil).




Korišćenje Share to Car: Korak 8

Na displeju će se prikazati potvrda.



Korišćenje Share to Car: Korak 9

Poslednja ruta koju ste poslali vozilu, pojaviće se na stranici usluga.



Pre upotrebe Share to Car: u vozilu


Pre preuzimanja putanje na uređaj u vašem vozilu, proverite da li vaše vozilo ima pristup internetu.

Jedan od načina je povezivanje deljenjem veze putem bluetooth-a.

Molimo pročitajte članak "[Kako aktivirati deljenje veze putem bluetooth-a](#)".


Korišćenje Share to Car: Korak 10

Kada je vaše vozilo povezano na internet deljenjem veze putem bluetooth-a, kliknite na "Setup" (Podešavanje).




Korišćenje Share to Car: Korak 11

Kliknite na strelicu za ekspanziju menija.



Korišćenje Share to Car: Korak 12

Kliknite na
"Online" (Onlajn), a zatim
na "Toyota
online" (Toyota onlajn).




Korišćenje Share to Car Korak 13

Proverite da li je prikazani nalog onaj koji ste koristili u aplikaciji Share to Car.

Ako nije, kliknite na "Change account" (Promeni nalog).


Kliknite na strelicu okrenutu ka dole.



Korišćenje Share to Car: Korak 14


Aktivirajte "POI Auto Download" (Automatsko preuzimanje POI) za automatsko preuzimanje POI i ruta koje ste dobili iz aplikacije, svaki put kada je aktivno deljenje veze putem bluetooth-a.

Alternativno kliknite na "Load POIs/routes from server" (Učitaj POI/putanje sa servera) da biste ručno preuzeli Share to Car rutu.




Korišćenje Share to Car: Korak 15

Vaša ruta je spremna!




Korišćenje Share to Car: Korak 16

Kliknite na "Map" (Mapa) da biste koristili rutu preuzetu iz aplikacije.




Korišćenje Share to Car: Korak 17

Kliknite na ikonicu za pretraživanje.




Korišćenje Share to Car: Korak 18

Kliknite na "Favourites"
(Omiljeno).




Korišćenje Share to Car: Korak 19

Kliknite na rutu koju ste dobili iz aplikacije.




Korišćenje Share to Car: Korak 20

Putanja će se učitati.



Korišćenje Share to Car: Korak 21

Sada možete započeti vožnju.



MyT | App

Život je lakši kada ste povezani

MyT | Usluge
povezivanja